

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ И УХОДУ ЗА ПРОДУКТАМИ ARTFUEGO®

ЧИСТКА КАМИННЫХ НАБОРОВ, ДРОВНИЦ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЛАТУНИ ПОЛИРОВАННОЙ

Полированные аксессуары из латуни не окрашены, из-за вероятного контакта с огнем. Природным явлением есть, потемнение (налет), и потеря глянца при контакте с влагой и потом с рук.

Для того, чтобы дольше сохранить оригинальный блеск, необходимо защитить поверхность изделия протирая его тканью смоченной растительным маслом или вазелином.

В случае окрашивания или потемнения поверхности прибора, его надо очистить специальным средством по уходу за латуни, доступным в продаже, а потом наполировать вазелиновым маслом или воском.

ЧИСТКА КАМИННЫХ НАБОРОВ, ДРОВНИЦ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЛАТУНИ ПАТИНОЙ.

В случае аксессуаров из латуни патиной не допускается использовать средства для очистки латуни, потому что это может привести к повреждению изделия или отрицательно изменить эстетические свойства продукта.

Прибор очищаем от пыли мягкой тканью. В случае загрязнения поверхности прибора, протрите его влажной мягкой тканью, а потом наполируйте вазелиновым маслом или воском.

ЧИСТКА КАМИННЫХ НАБОРОВ, ДРОВНИЦ ИЗГОТОВЛЕННЫХ В ВЕРСИИ "СТАРОВОГО ЗОЛОТА"

Изделия из латуни в версии "старого золота" чистим от пыли мягкой тканью. В случае загрязнения поверхности прибора, чистим с помощью очень тонкой очистки с тонких металлических волокон в направлении счета к первоначальной оболочки.

ЧИСТКА ПОДКЛАДОВ ПЕРЕД КАМИНОМ ИЛИ ПЕЧЬЮ

Подклад перед камином из латуни и стали, защищен лаком, в случае загрязнения поверхности, достаточно протереть подклад сухой или слегка влажной тканью.

ЧИСТКА ПРИБОРОВ СО СТАЛИ INOX

Аксессуары из нержавеющей стали могут быть очищены от загрязнения влажной тканью, а потом наполировать вазелиновым маслом или растительным маслом.

В случае сильного загрязнения можно использовать имеющиеся в продаже препараты для стали нержавеющей, а потом наполировать продукты вазелиновым маслом или воском.